

# URUCHOMIENIE PM100E



UNIA SP.ZO.O.

# PM100E



Monitor  
wysiewu

Wysiew  
min./średni/  
maks.: podnieś  
przycisk w górę by  
zwiększyć, w dół  
by zmniejszyć

**Włącznik zasilania  
(przycisk włączania /  
wyłączenia):** Naciśnij  
przycisk w górę, aby  
włączyć, w dół, aby  
wyłączyć.

# PM100E – uruchomienie

By włączyć komputer, przełącz włącznik z (0) na (I).



Wszystkie diody LED będą świecić przez 2 sekundy.

Jeżeli dioda LED nie świeci, oznacza to że dioda LED lub czujnik jest uszkodzony.

# PM100E – wysiew



Aby zwiększyć wysiew, przytrzymaj lewy przełącznik w górę. Zobaczysz światła przechodząc od lewej do prawej



Aby zmniejszyć wysiew, przytrzymaj lewy przełącznik w dół. Zobaczysz światła przechodząc od prawej do lewej

Tabela wysiewu minimalna	
PM100E	Wysiew ziarna/Sekunda
1	2 ziarna na sekundę
2	3 ziarna na sekundę
3	4 ziarna na sekundę
4	6 ziaren na sekundę
5	8 ziaren na sekundę
6	12 ziaren na sekundę
7	20 ziaren na sekundę
8	30 ziaren na sekundę

# PM100E – 2 różne tryby pracy

Tryb zliczania ziaren



Blokada rzędu nr 1



Jeżeli w którymkolwiek rzędzie wysiew spadnie poniżej dwóch ziaren na sekundę, włączy się lampka i alarm.

Tryb awaryjny (lampa podświetla rząd)



Blokada rzędu nr 1



Jeżeli w którymkolwiek rzędzie wysiew spadnie poniżej dwóch ziaren na sekundę, włączy się lampka i alarm.

# PM100E – WYBÓR TRYBU PRACY

Tryb zliczania ziaren



Tryb awaryjny (lampa podświetla rząd)



By zmienić tryb przełącz i przytrzymaj włącznik zasilania z (0) na (I) do górnej pozycji przez 1 sekundę. Monitor będzie migać, a sygnał wskazujący tryb alarmowy będzie włączony. Zwolnij przycisk.