


TABLICE DOSTĘPU


Kliknąć tutaj, aby zmienić interfejs użytkownika dla funkcji monitoring.

Kliknąć tutaj, aby wyświetlić 2, 3 lub 4 pozycje funkcji monitoring.


Kliknąć tutaj, aby wyświetlić ikony lub tekst.



Funkcje (górna połówka)




TABLICE DOSTĘPU



Serwis

Numer oprogramowania



Godziny

Hektary





Akumulator

Wyłącznik podnoszenia narzędzi

Czujnik 1 poziomu zbiornika


Czujnik 2 poziomu zbiornika

TABLICE DOSTĘPU / ZABEZPIECZENIA /





Menu główne
















TABLICE DOSTĘPU/ZABEZPIECZENIA/



Tryb prędkości /powierzchni/ odległości

Nacisnąć klawisz ,
aby rozpocząć pole
powierzchni 2

Nacisnąć klawisz ,
aby rozpocząć pole
powierzchni 2

		5.1	
		0.7	
		8.8	
		9.5	
		1,330	

Informacja o prędkości

Powierzchnia pola 1

Powierzchnia pola 2


Całkowita powierzchnia pola

Odległość

Wyzerowanie liczników

Wysiew docelowy

Użytkownik może określić docelowy wysiew.



Można ustalić minimalną i maksymalną granicę podając procenty lub wartość liczbową.


Jeśli nie wybrano żadnej wartości, monitor użyje średniego wysiewu do obliczeń dla alarmów i wskaźników rzędów.

Jeśli zaznaczy się, aktywny będzie tryb %

W przypadku wysiewu o dużej gęstości (fasola, endywia itp.) wprowadzić tolerancję błędu 5 do 10%

Charakterystyka czasowa alarmu dla siewników z kilkoma rzędami w porównaniu z siewnikami z wieloma rzędami)

Tryb prędkości /powierzchni/ odległości




5.16	
0.7	
8.8	
9.5	
1.330	ITE

Tryb „prędkości / powierzchni / odległości” pozwala użytkownikom:

- sprawdzić, czy maszyna pracuje właściwie w pozycji statycznej;
- uruchomić, zatrzymać lub wyzerować trzy niezależne parametry polowe (powierzchnia pola 1, powierzchnia pola 2 i powierzchnia całkowita).



Aksesoria

Czujniki wentylatora, wiatu lub przepływu mogą być użyte do monitorowania z alarmami wysokiego i/lub niskiego poziomu lub bez wartości alarmów.



Menu główne

Wysiew docelowy



menu główne